



Schaltung YL-620-A
Mit externem Poti und
extern ein aus mit re/li
Lauf

FUNKTIONIERT